

Kassaaparaadi PBM WD2-FK üleminek eurole.

1. Vanad aruanded.

Võtke **Z** asendis kõik võimalikud päeva ja perioodi aruanded. Saate kätte aruandeid kroonides ja nullite kassaaparaadi. Nüüd kassa on valmis eurot lugema.

Võti **Z** asendis.

1 — [SULARAHA]
4 — [SULARAHA]
6 — [SULARAHA]
7 — [SULARAHA]
11 — [SULARAHA]
16 — [SULARAHA]

2. Uued hinnad.

Kui teil on müük toimud tooterühma kaudu, siis ei muutu midagi. Valite nagu varasemalt hind, nüüd eurodes, ja vastav tooterühm.

Kui teil toimus müük kauba koodidega (PLU), siis tuleb programmeerida uued hinnad. See saab teha käsitsi. Võti **PROG** asendisse. Valite

<kauba kood> – [PLU] – [VAHESUMMA] – [VAHESUMMA] – [VAHESUMMA] –
[VAHESUMMA]

(ekraanil on "P" ja vana hind)

– <uus hind> – [VAHESUMMA]

... korrake seda operatsiooni kõikide kaupade jaoks ..

ja lõppus vajutage [SULARAHA].

Kui teil on kasutuses arvutiprogramm, siis saate uued hinnad ette valmistada arvutis ja peale aastavahetust saata need kassasse.

3. Ümardus.

Kassaaparatuur ümardas tšekisummat 10 sendini. Eurodes on olemas 1 sent, ja hinnad arvestatakse 1 sendi täpsusega. Kassaparaadi programmeerimiseks pöörake võti **PROG** asendisse.

Valige

6 – [X/Time] – 11000 – [VAHESUMMA] – [SULARAHA]

4. Maksmine kroonides.

Kuni 15 jaanuarini 2011 ostjatel on õigus maksta kroonidega.

Kroonide vastuvõtmisel võib käsitsi või kalkulaatoriga arvutada saadud raha eurodeks ja valida kassaaparaadil number eurodes ja vajutada [**SULARAHA**].

Kassaaparaadil saab seda automatiseerida kui võtta kasutusele valuuta nupp. Eelnevalt tuleb see seadistada. Valige kassa klaviatuuril vaba nupp, mis hakkate krooniga makseteks kasutada. Soovitav selle nuppule teha vastav sild. Edasi siin juhendis seda nippu tähistus on [**Kroon**].

Võti **PROG** asendisse. Valige

99 – [X/Time] – 71 – [Kroon] – [X/Time].

[Kroon] – 024 – [VAHESUMMA] – 15.6466 – (siin kasutame komat)

[VAHESUMMA] –

EEK

(valuuta nimetus, piltides on näidatud tähtede asukoht)

– [VAHESUMMA]

ja lõpetamiseks vajutage [**SULARAHA**].

A	B	C	D	E	F				
!	@	#	\$	%	^				
G	H	I	J	K	L				
&	*	()	=	-				
M	N	O	P	Q	R	SHIFT LEVEL 1	SHIFT LEVEL 2	PLU	↑
\	=	>	.	.	;	SAHTEL	SISSE MAKS	VÄLJA MAKS	PLU HIND ?
S	T	U	V	W	X				
?	~		"	[]				
Y	Z	Tühik	/	-	+	+ %	- %	TŠEKI PARANDUS	AVA LAUD
{	}					PARAN DUS	TAGAS TAMINE	HILISEM PARANDUS	LAUD KINNI
						CL	X / KFI I	MÜÜJA	EEL TŠEKK
						7	8	9	CHECK
						4	5	6	MAKSE KAART
						1	2	3	VAHE SUMMA
						0	00	,	SULA RAHA

[Kroon] nuppu kasutamine müügi registreerimisel.

müügioperatsioonid

[VAHESUMMA]

kui ostja maksab *Eurodes*

kui ostja maksab *kroonides*

nagu tavaliselt, sisestage antud summa

vajutage nuppu **[Kroon]**

ja vajutage **[SULARAHA]**

kassa näitab nüüd tšeki summat
kroonides

Sisestage antud summa kroonides

ja vajutage **[SULARAHA]**

Kassa arvutab automaatselt välja kui palju on vaja tagasi anda eurodes. Kui sisestasite summa, mis on väiksem kui tšeki summa, siis näitab kassa, kui palju on vaja veel juurde maksta.